



www.brimer.com

Monteringsanvisning för Brimark B2000

D1000

1. Kontrollera att allting är helt och ok efter leverans.

2. Montera i packning i översta hela spåret på bottendel och ev. mellanring. Packningen ska sitta med läppen nedåt. (se bild t.h)



3. Lyft ned brunnens understa del i den färdiga rörgropen med stropp **runt** brunnen
VIKTIGT - använd EJ öglorna på brunnen att lyfta den i.

4. Kontrollera att tätningsfogarna är hela och fästa i både brunn och packning invändigt såväl som utvändigt (se bild t.h)
Anslut sedan brunnen utan att påverka dess utstickande rör.



5. Smörj in brunnens muff och packning med **rikligt** med stelrande rörfett
Montera sedan på kona(eller mellanring) på bottendelen.



Muff

Packning

6. Återfyll enligt gällande föreskrifter - se till att brunnens utstickande rör ej påverkas eller skadas.